Applikationen

RDO131A10



Applikation 01	**156690_1**	Direkter Kessel-Heizkreis Warmwasseraufbereitung mit Ladepumpe; Warmwasser-Fühler Brenner einstufig
Applikation 02	**156690_2**	Mischer-Heizkreis (ohne / mit Rücklaufhochhaltung) Warmwasseraufbereitung mit Ladepumpe; Warmwasser-Fühler Brenner einstufig
Applikation 03	**156690_3**	Mischer-Heizkreis für Bodenheizung und ein direkter Heizkreis (Hilfs-Heizkreis) für Radiatoren mit vorgeschaltetem Thermostatventil. (Pumpen mit dem gleichen Relais angesteuert). Warmwasseraufbereitung mit Ladepumpe; Warmwasser-Fühler Brenner einstufig
Applikation 04	**156690_4**	Mischer-Heizkreis (ohne / mit Rücklaufhochhaltung) ohne Kesselsteuerung Warmwasseraufbereitung mit Ladepumpe; Warmwasser-Fühler Brenner nicht durch Heizungsregler angesteuert (Bei externer "Festwert"-Regelung des Kessels, z.B durch Kessel-Thermostaten)